

beproeving vervormigen tunnel	opmerking / voorwaardes	uitvoering
rioolinspectie inspectie holle ruimtes vervormingen tunnelwanden vervormingen voegen	sluis voor sonderingen aanwezig	VHB VHB ? VHB ? RWS/Deltares doorlopend
moten conus openen visuele inspectie opmeten voorspanstaaf weerstand geluid aanslaan helling van de voorspanstaaf omhoog tillen voorspanstaaf		VHB Deltares TNO TNO (Dres) c-cube TNO / Dres vHB vHB
<i>gebroken</i> voorspanstaaf eruit halen opmeten lengte & fotograferen <u>droog</u> opslaan voor lab onderzoek reinigen van het kanaal inspectie van het voorspankanaal		vHB TNO TNO vHB vHB? & Deltares
<i>voorspanstaaf niet gebroken</i> trekopstelling installeren trekken en noteren keuze kernboring	veiligheidsmaatregelen	vHB VHB & TNO/Dres VHB & TNO/Dres
kernboring ondiep kernboring tot de plaat doorboren plaat inspectie van de situatie onder de plaat doorzetten kernboring voor monstername		VHB VHB VHB ?? / Dres VHB
tweede visuele inspectie		?? / Dres
kernboring diep doorzetten kernboring tot niveau breuk voorspanstaaf kern markeren, opslaan voor lab onderzoek	één paal met gebroken staaf, niet te diep	Dres VHB TNO / Dres
afsluiten conus	hoe lang mogen deze open staan voor definitief sluiten?	vHB